

正誤表
 ~ 規格解説 ~

No.	ページ番号	規格番号	誤	正	備考
解説 第1章 総則					
1	I-解説 1-2	解説図 GNR-1220-1 (1/2)			2007年追補版以降
2	I-解説 1-3	解説図 GNR-1220-1 (2/2)			2007年追補版以降

No.	ページ番号	規格番号	誤	正	備考																												
3	I-解説 1-3	解説図 GNR-1220-1 (2/2)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>機種区分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サブプレッションチェンバスプレイ管</td> <td>クラス 2 配管</td> </tr> <tr> <td>ベント管</td> <td>クラス 2 配管</td> </tr> <tr> <td>ベンド管プレイシング</td> <td>対象外</td> </tr> <tr> <td>ダイヤフラムフロア</td> <td>対象外</td> </tr> <tr> <td>コラムサポート</td> <td>対象外</td> </tr> <tr> <td>ダイヤフラムフロアシーラベロー</td> <td>対象外</td> </tr> </tbody> </table>	名称	機種区分	サブプレッションチェンバスプレイ管	クラス 2 配管	ベント管	クラス 2 配管	ベンド管プレイシング	対象外	ダイヤフラムフロア	対象外	コラムサポート	対象外	ダイヤフラムフロアシーラベロー	対象外	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>機種区分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サブプレッション・<u>チェンバスプレイ管</u></td> <td>クラス 2 配管</td> </tr> <tr> <td>ベント管</td> <td>クラス 2 配管</td> </tr> <tr> <td>ベンド管プレイシング</td> <td>対象外</td> </tr> <tr> <td>ダイヤフラムフロア</td> <td>対象外</td> </tr> <tr> <td>コラムサポート</td> <td>対象外</td> </tr> <tr> <td>ダイヤフラムフロアシーラベロー</td> <td>対象外</td> </tr> </tbody> </table>	名称	機種区分	サブプレッション・ <u>チェンバスプレイ管</u>	クラス 2 配管	ベント管	クラス 2 配管	ベンド管プレイシング	対象外	ダイヤフラムフロア	対象外	コラムサポート	対象外	ダイヤフラムフロアシーラベロー	対象外	2007 年版 以降
名称	機種区分																																
サブプレッションチェンバスプレイ管	クラス 2 配管																																
ベント管	クラス 2 配管																																
ベンド管プレイシング	対象外																																
ダイヤフラムフロア	対象外																																
コラムサポート	対象外																																
ダイヤフラムフロアシーラベロー	対象外																																
名称	機種区分																																
サブプレッション・ <u>チェンバスプレイ管</u>	クラス 2 配管																																
ベント管	クラス 2 配管																																
ベンド管プレイシング	対象外																																
ダイヤフラムフロア	対象外																																
コラムサポート	対象外																																
ダイヤフラムフロアシーラベロー	対象外																																
4	I-解説 1-3	解説図 GNR-1220-1(2/2)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>機種区分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サブプレッションチェンバスプレイ管</td> <td>クラス 2 容器</td> </tr> <tr> <td>ベント管</td> <td>クラス 2 容器</td> </tr> <tr> <td>ベンド管プレイシング</td> <td>対象外</td> </tr> <tr> <td>ダイヤフラムフロア</td> <td>対象外</td> </tr> <tr> <td>コラムサポート</td> <td>対象外</td> </tr> <tr> <td>ダイヤフラムフロアシーラベロー</td> <td>対象外</td> </tr> </tbody> </table>	名称	機種区分	サブプレッションチェンバスプレイ管	クラス 2 容器	ベント管	クラス 2 容器	ベンド管プレイシング	対象外	ダイヤフラムフロア	対象外	コラムサポート	対象外	ダイヤフラムフロアシーラベロー	対象外	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>機種区分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サブプレッション・<u>チェンバスプレイ管</u></td> <td>クラス 2 <u>配管</u></td> </tr> <tr> <td>ベント管</td> <td>クラス 2 <u>配管</u></td> </tr> <tr> <td>ベンド管プレイシング</td> <td>対象外</td> </tr> <tr> <td>ダイヤフラムフロア</td> <td>対象外</td> </tr> <tr> <td>コラムサポート</td> <td>対象外</td> </tr> <tr> <td>ダイヤフラムフロアシーラベロー</td> <td>対象外</td> </tr> </tbody> </table>	名称	機種区分	サブプレッション・ <u>チェンバスプレイ管</u>	クラス 2 <u>配管</u>	ベント管	クラス 2 <u>配管</u>	ベンド管プレイシング	対象外	ダイヤフラムフロア	対象外	コラムサポート	対象外	ダイヤフラムフロアシーラベロー	対象外	2008 年版 以降
名称	機種区分																																
サブプレッションチェンバスプレイ管	クラス 2 容器																																
ベント管	クラス 2 容器																																
ベンド管プレイシング	対象外																																
ダイヤフラムフロア	対象外																																
コラムサポート	対象外																																
ダイヤフラムフロアシーラベロー	対象外																																
名称	機種区分																																
サブプレッション・ <u>チェンバスプレイ管</u>	クラス 2 <u>配管</u>																																
ベント管	クラス 2 <u>配管</u>																																
ベンド管プレイシング	対象外																																
ダイヤフラムフロア	対象外																																
コラムサポート	対象外																																
ダイヤフラムフロアシーラベロー	対象外																																
5	I-解説 1-13	解説表 GNR-1220-1, 2 (備考)	4. 解説表 GNR-1220-1,2 クラス 4 備考欄の①、②についての例は次の通りである。	4. 解説表 GNR-1220- <u>1</u> ,2 クラス 4 備考欄の①、②についての例は次の通りである。	2005 年版 以降																												