

| No.     | ページ番号     | 規格番号              | 誤 | 正 | 備考            |
|---------|-----------|-------------------|---|---|---------------|
| 第6章 ポンプ |           |                   |   |   |               |
| 1       | I-解説 6-24 | 解説図<br>PMD-1110-4 |   |   | 2018年追補<br>のみ |